



Benutzer- informationen

Für späteres Nachschlagen aufbewahren
– sorgfältig lesen –



GS-Zertifikate finden Sie unter
www.die-werkbank.com/qualitaet/zertifikate

Original ANKE Buche-Massiv-Platte

...rund 1.000.000 mal praxisbewährt!



Wichtige Informationen zu Lagerung, Montage und Pflege von Massivholzplatten



Die **Original-ANKE-Buche-Massiv-Platte** wird gefertigt aus sorgfältig ausgesuchtem, bestem Rotbuchenholz aus heimischen Wäldern unserer Region. Ganz besonderer Wert wird auf eine schonende und gleichmäßige Holz Trocknung sowie eine fachgerechte Verarbeitung gelegt.

Eine Veränderung des Feuchtigkeitsgehalts der Massivholzplatte nach der Auslieferung, welche durch ein zu nasses oder zu trockenes Umgebungsklima verursacht wird, kann zum Verziehen bzw. Wölben der Platte oder zur Rissbildung führen. Für die weitere Verwendung der Buche-Massivplatte empfehlen wir deshalb **folgende Punkte zu beachten:**

1. Original-ANKE-Buche-Massiv-Platten sollten wenn möglich sofort nach Lieferung auf geeignete Unterkonstruktionen verschraubt werden. Bei Schränken und Fußrahmen darauf achten, dass sich die Schrauben in Langlochsclitzen quer zur Faserrichtung des Holzes frei bewegen können.
2. Muss die Arbeitsplatte nach Anlieferung noch zwischengelagert werden ist darauf zu achten, dass die Platte nur in trockenen, normal temperierten Räumen gelagert wird.
Ungeeignet sind: • unbeheizte Kellerräume • behelfsmäßige Lagerräume und noch nicht völlig ausgetrocknete Neubauten • Lagerung in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen • sowie Lagerung im Freien.
3. ANKE-Buche-Massiv-Platten sind ab Werk mit einem handelsüblichen Pflanzenöl eingelassen. Wir empfehlen ein regelmäßiges Nachölen der Arbeitsplatten, um einen größtmöglichen Schutz vor äußeren Einflüssen zu erreichen.

Kastenwerkbänke V, VH, VX, T

Kastenwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 1500 kg
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bodenunebenheiten können anhand eines Niveaueausgleichs ausgeglichen werden.
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Schwerlastwerkbänke VS



Schwerlastwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 65 mm 2500 kg
- Platte 100 mm 4200 kg
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Wir empfehlen das Verschrauben der Werkbank am Boden!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Montagewerkbänke V

Montagewerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte (Werkbank stationär) 1500 kg
- Platte (Werkbank fahrbar) 450 kg
einschließlich Eigengewicht
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstatträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bodenebenheiten können anhand eines Niveaueingangs ausgeglichen werden.
- Bei Transport Schubladen bitte abschließen!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Kombiwerkbänke V, VH



Kombiwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte (m. Hängeschränk) 800 kg
- Platte (m. Sockelschränk) 1000 kg
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bodenunebenheiten können anhand eines Niveaueausgleichs ausgeglichen werden.
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Kombiwerkbänke VC

Kombiwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 500 kg
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bodenunebenheiten können anhand eines Niveaueausgleichs ausgeglichen werden.
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Gruppenwerkbänke VG



Gruppenwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 1000 kg
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Rollcontainer V, VH

Rollcontainer für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Rollcontainer 600 kg
einschließlich Eigengewicht
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist der Rollcontainer auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte der Rollcontainer gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bei Rollcontainern Feststellbremse verwenden!
- Bei Transport Schubladen bitte abschließen!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Werkstattwagen V



Werkstattwagen für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Werkstattwagen 600 kg
einschließlich Eigengewicht
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist der Werkstattwagen auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstatträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte der Werkstattwagen gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Werkstattwagen Feststellbremse verwenden!
- Bei Transport Schubladen bitte abschließen!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Kastenwerkbänke E

Kastenwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 1200 kg
- Schublade 70 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Kombiwerkbänke E



Kombiwerkbänke für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 1000 kg
- Schublade 70 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstatträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Arbeitstische für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte (Arbeitstisch stationär) 800 kg
- Platte (Arbeitstisch fahrbar) 600 kg
einschließlich Eigengewicht
- Hängeschublade 50 kg



- Vor jeder Benutzung ist der Arbeitstisch auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte der Arbeitstisch gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bodenunebenheiten können anhand eines Niveaueausgleichs ausgeglichen werden.
- Bei fahrbaren Arbeitstischen Feststellbremse verwenden!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Schubladen- u. Beistellschränke V



Schubladen- und Beistellschränke für den Einsatz
in Industrie, Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Schrank 1000 kg
- Schublade 100 kg



- Vor jeder Benutzung ist der Schrank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstattträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte der Schrank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.

Hobelbänke für den Einsatz in Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 800 kg
- Hängeschublade 25 kg
- Schublade
- Unterbauschrank 25 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Hobelbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstatträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Hobelbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden (siehe Aufbauanleitung)!
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.
- Die Spannvorrichtungen sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen.
- Vorsicht vor Quetschungen und Abscherverletzungen im Bereich der Bankhakenbohrungen (Öffnungen zur Aufnahme der Spannelemente).

Universalwerkbänke



Universalwerkbänke für den Einsatz in Handwerk und Ausbildung

max. Nennbelastbarkeit

bei gleichmäßig verteilter Flächenlast

- Platte 800 kg



- Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigung zu prüfen!
- Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr!
- Auf festen, ebenen Untergrund achten!
- Aufstellung nur in trockenen, normal temperierten Lager- oder Werkstatträumen!
- In regelmäßigen Abständen sollte die Werkbank gereinigt und auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden!
- Bodenunebenheiten können anhand eines Niveaueingangs ausgeglichen werden.
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen, Reklamationen oder benötigten Ersatzteilen an Ihren Fachhändler.
- Die Spannvorrichtungen sind zum Einspannen von Werkstücken vorgesehen
- Vorsicht vor Quetschungen und Abscherungsverletzungen im Bereich der Bankhakenbohrungen (Öffnungen zur Aufnahme der Spannelemente).