



KURZANLEITUNG FLUTSET

Zuerst möchten wir uns bei Ihnen für den Kauf von unserem **FLUTSET** bedanken, mit dem Sie sicher für den Fall der Fälle sehr gut vorbereitet sind. Sie brauchen nie wieder die Pumpe, den Schlauch und die Anschlussstücke zu suchen, sondern Sie haben immer alles komplett in einem Set und können dieses sofort einsetzen, ordentlich verstauen und transportieren.

Unser leichtes und handliches **FLUTSET FS9000** besticht durch seine umfangreiche Ausstattung und Qualität:

- praktischer Trage-/Filterkorb mit verschließbarem Deckel
- Edelstahl- Tauchpumpe **SWP9000**
 - o Pumpengehäuse, Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
 - o Pumpe für Dauerbetrieb geeignet
 - o mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
 - o eingebauter Überlastschutz im Motor
 - o mit eingesetzter Rückschlagkappe
 - o 10m Kabel und Schukostecker
 - o Leistung: 430 Watt
 - o Fördermenge: 9.000 l/h (max.)
 - o Förderhöhe: 7,5 m (max.)
 - o Druckanschluss: 1 1/4" IG
 - o Korngröße: 10 mm
- **Flachsaugvorrichtung** für den manuellen Betrieb ab ca. 110 mm Wasserstand nur unter Aufsicht des Betreibers
- **15 m C-Schlauch**
- **C-Kupplung und Rohrnippel**

Aufbau und Inbetriebnahme

Trage-/Filterkorb auf den Boden stellen. Deckel entriegeln und öffnen. Rohrnippel mit C-Kupplung in den Druckstutzen der Pumpe einschrauben und den C-Schlauch anbringen. Netzstecker anschließen und darauf achten, dass der Schwimmer frei beweglich ist.

Die Pumpe selbst kann Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm Größe problemlos fördern. Die Temperatur des Wassers darf 50°C nicht übersteigen. Der oben liegende Druckanschluss gewährleistet auch bei geringem Wasserstand, dass der Motor ausreichend gekühlt wird.

Beachten Sie bitte, dass sich der Schwimmer frei im Korb bewegen können muss. Dieses ist einerseits erforderlich, damit die Pumpe bei steigendem Wasser selbstständig einschaltet. Zum anderen schaltet sie bei sinkendem Wasser selbstständig aus, läuft nicht trocken und somit wird der Motor nicht durch Überhitzung beschädigt.



Einstellung des Schwimmerschalters

Bei Pumpen mit automatischer Schwimmerschaltung schaltet der auf der Wasseroberfläche aufschwimmende Schwimmer bei Ansteigen des Wasserstandes auf ein bestimmtes Höchstniveau (Einschaltpunkt) die Pumpe automatisch wieder ein. Ist der Wasserstand durch das Abpumpen auf ein bestimmtes Mindestniveau (Ausschaltpunkt) gesunken, schaltet der Schwimmer der Pumpe automatisch ab. Der Schaltabstand, d.h. die Wasserstands-Differenz zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt lässt sich verändern, indem die Position des Schwimmerkabels verändert wird. Dazu verlängern/verkürzen Sie einfach die Kabellänge des Schwimmers am Griff der Pumpe.

Anwendung mit Flachsaugvorrichtung

Hat der Schwimmer die Pumpe automatisch abgeschaltet, kann die Pumpe danach zur Flachabsaugung auch außerhalb des Filterkorbes eingesetzt werden.

Ziehen Sie bitte hierfür zuerst den Netzstecker.

Jetzt das Schwimmerkabel mit dem nach unten hängenden Schwimmer aus der Klemme am Tragegriff herausziehen.

Für den manuellen Betrieb, halten Sie den Schwimmer am Kabel unterhalb der Kabeleinführung nach oben und klemmen das Kabel wieder in die Klemme vom Tragegriff. Der Schwimmer steht jetzt aufrecht oberhalb vom Tragegriff und ermöglicht so den Dauerbetrieb. Bitte ausschließlich unter Aufsicht des Betreibers, um die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen!

Die Flachsaugvorrichtung auf eine ebene Fläche stellen und die Pumpe von oben bis zum Edelstahlkragen fest einschieben.

Jetzt die Pumpe für die Flachabsaugung auf einen sauberen Untergrund stellen und den Netzstecker wieder anschließen.

Der Mindestwasserstand für den Start zur Flachabsaugung beträgt ca. 110 mm, weil hierfür das Pumpenlaufrad komplett im Wasser eingetaucht sein muss. Das Abpumpen bis auf ca. 3mm muss demnach ohne Unterbrechung erfolgen. Ein eventueller Neustart mit niedrigerem Wasserstand ist technisch nicht möglich.

Achtung: Trockenlauf der Pumpe vermeiden, sonst droht im schlimmsten Fall der Totalschaden!

Informationen zur Pumpe wie technische Details, Bedienung, elektrischer Anschluss und Wartung sowie Garantie entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung.