

Manager-Code

Bei Auslieferung der Anlage lautet der Manager-Code immer „1234“. Als Manager sind Sie berechtigt, alle Einstellungen in der Anlage vorzunehmen, so z.B. auch die Benutzer anzulegen und Tankdaten auslesen.

Tankanlage und roten Managerschlüssel konfigurieren

- Managercode „1234“ eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen.
- Auf SYSTEM gehen (Pfeiltaste nach unten).
- Taste „#“ drücken und bei gedrückter „#“-Taste die Taste „1“ drücken. Sie gelangen in die Konfiguration.
- Mit der Enter-Taste das Menü durchblättern und Einstellungen treffen, bis KEY AUFLEGEN erscheint. Den roten Managerschlüssel an den Schlüsselleser halten.

Standard-Einstellungen für Datenübertragung mit Managerschlüssel und USB-Schlüsselleser
(Werte ändern über Tastatur oder Pfeiltasten rechts/links)

NAME DER ANLAGE:	Nach Wunsch
KENNZEICHEN:	Eingabepflicht aktivieren oder deaktivieren
KILOMETERSTAND:	Eingabepflicht aktivieren oder deaktivieren
EINGABE STOPPEN:	50 s
TANKEN STOPPEN:	120 s
INTERNER DRUCKER:	MC: Nein FM: Ja
EXTERNER DRUCKER:	Nein
PC ANGESCHLOSSEN:	Nein
MASSEINHEIT:	Liter
NACHKOMMASTELLEN:	1
MINDESTBESTAND:	Nein
SCHLÜSSELLESER:	Ja
OCIO VORHANDEN:	MC: Nein FM: Ja
SYSTEM CODE:	Managercode bei Bedarf ändern

User (Benutzer) anlegen

1. Managercode eingeben oder konfigurierten Managerschlüssel an den Schlüsselleser halten.
2. Auf BENUTZER gehen (Pfeiltaste nach unten) und mit der Enter-Taste bestätigen.
3. Werkseitig angelegten Standardbenutzer löschen. Pfeiltaste nach unten auf BENUTZER LÖSCHEN?. Mit der Entertaste bestätigen.
NUMMER LÖSCHEN: 001 eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen
BESTÄTIGEN ? : Mit der Enter-Taste bestätigen
4. Mit Pfeiltaste nach oben auf BENUTZER HINZUFÜGEN gehen und mit der Enter-Taste bestätigen.
5. BENUTZERNAME eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen.
6. Möchten Sie dem Benutzer einen PIN-Code vergeben, so bestätigen Sie BENUTZER PIN ? JA mit der Entertaste und geben eine vierstellige Zahl ein (z.B. 0012). Danach mit der Enter-Taste bestätigen. Ansonsten BENUTZER PIN ? auf NEIN stellen und bestätigen.
7. Möchten Sie dem Benutzer einen Benutzer-Schlüssel zuweisen, bestätigen Sie KEY? JA mit der Enter-Taste. Danach den Benutzer-Schlüssel (gelb) an den Schlüsselleser halten. BENUTZER NUMMER auf AUTOMATISCH mit der Enter-Taste bestätigen. Ansonsten KEY? auf NEIN stellen und mit der Enter-Taste bestätigen.

Eine detaillierte Beschreibung des MC/FM-Systems finden Sie auf der mitgelieferten CD.