

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer (Hersteller):</b> | <b>7101571</b>                                                                        |
| <b>Artikel:</b>                    | <b>Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/7016, 6 Schubladen (4x100, 2x200 mm)</b> |
| <b>EAN:</b>                        | <b>4031068179540</b>                                                                  |

Um eine sichere Nutzung und Funktion des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Warn-/Sicherheitshinweise:

### **- Montage und Aufstellung**

Stellen Sie den Schrank nur auf eine ebene, stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu verhindern. Der Schrank sollte an der Wand befestigt werden, um das Risiko des Umkippens zu minimieren.

Verwenden Sie den Schrank nur an einem Ort, der vor extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit geschützt ist.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle An- und Einbauteile richtig eingesetzt und befestigt sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

### **- Transport und Handhabung**

Wenn der Schrank transportiert oder umgestellt wird, heben Sie ihn vorsichtig an, um Schäden an der Struktur oder der Türfunktion zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel wie Transportwagen o. Hebezeuge.

Tragen Sie beim Transport Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

### **- Sicherer Gebrauch und Belastung**

Verwenden Sie den Schrank ausschließlich für den vorgesehenen Zweck z. B. Aufbewahrung von Gegenständen. Der Schrank ist nicht für die Lagerung von giftigen, säurehaltigen, brennbaren oder explosiven Stoffen vorgesehen. Achten Sie darauf, dass die maximale Tragfähigkeit der Fachböden, Auffangwannen oder Schubladen nicht überschritten wird.

Verteilen Sie die Last gleichmäßig, um Verformungen oder Schäden zu verhindern. Ziehen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig heraus, um ein Umkippen zu vermeiden.

Schließen Sie die Schubladen nach Gebrauch vollständig. Verwenden Sie das Schließsystem ordnungsgemäß, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

### **- Schutz vor Gefahr bei Kindern**

Lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Schanks spielen. Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile! Wenn der Schrank über Türen oder Schubladen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese sicher verschlossen sind, um das Öffnen oder Herausziehen durch Kinder zu verhindern.

**- Sicherheitsvorkehrungen** Überprüfen Sie regelmäßig das Gehäuse auf Schäden wie Beulen, Verzug und sonstige Beschädigungen sowie die Schubladenauszüge und Scharniere auf Verschleiß. Wenn der Schrank beschädigt ist oder Anzeichen von Instabilität zeigt, sollte dieser sofort repariert oder ersetzt werden. Ebenso sollten beschädigte Teile sofort ausgetauscht werden, um die Sicherheit nicht zu gefährden.

### **- Reparatur und Wartung**

Bei sichtbaren Schäden oder Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder einen qualifizierten Fachmann, um Reparaturen durchzuführen. Verwenden Sie nur originale Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Schanks zu gewährleisten.

**- Pflege und Reinigung** Zum Reinigen oder zum Entfernen von Schmutz verwenden Sie ein weiches Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfkantige Gegenstände, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Schrank eindringt, um Schäden durch Korrosion zu verhindern. Entfernen Sie Schmutz und Staub, um die Funktionalität der Schubladen zu gewährleisten.

### **Hersteller:**

Stumpf Metall GmbH

info@stumpf-metall.de

57234 Wilnsdorf