

Radialdichtring-Montagewerkzeuge Radial Seal Ring Installer

- zur Montage von Wellendichtringen
- flexible Gummispinne hält den Radialdichtring bei Zentrierung / Montage
- universell verwendbar für Dichtringe mit Innendurchmesser 32 bis 60 mm
- bestehend aus:
Schraube, Unterlegscheibe, Spinnenhalter, Handgriff, kleine und große Gummispinne, 63 mm und 76 mm Eintreiberplatte



- for mounting of shaft seal rings
- flexible rubber spider hold the radial seal ring during centering / mounting
- universally applicable for seal rings with inside diameter from 32 mm (1-1/4") to 60 mm (2-3/8")
- consisting of:
screw, washer, spider holder, handle, small and large rubber spider, 63 mm (2.5") and 76 mm (3.0") driver plate

