

# Portionswaage Serie 90612e – Sicherheits- und Warnhinweise

---

- Verwenden Sie die Waage ausschließlich mit der mitgelieferten Schutzhaube. Diese schützt die Waage vor äußerlichen Einflüssen (Mehlstaub etc.). Schäden, die durch die Verwendung ohne Schutzhaube entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Vermeiden Sie Schläge auf die Plattform und überlasten Sie die Waage nicht. Behandeln Sie die Waage sorgfältig, wenn Sie herumgetragen wird, und denken Sie stets daran, dass es sich um ein Präzisionsmessgerät handelt.
- Setzen Sie die Waage nicht hohen Temperaturen aus, sei es durch nebenstehende Geräte oder durch Sonneneinstrahlung. Die Flüssigkristall-Anzeige könnte darunter leiden.
- Elektronische Waagen sollten nicht mit Wasser in Berührung kommen. Benutzen Sie die Waage an einem trockenen Ort. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Sollte versehentlich Wasser in das Gerät dringen, schalten Sie die Waage sofort aus und lassen Sie sie gut austrocknen.
- Reinigen Sie die Waage nie mit scharfen oder aggressiven Reinigungsmitteln. Das Gehäuse verliert dadurch seine glänzende Oberfläche und wird schmutzanfälliger.
- Sollte die Waage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, sollte sie gereinigt und in einer Schutzfolie gelagert werden. Die Zugabe eines Trockenmittels ist wünschenswert.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des beigefügten Netzkabels an die Waage, dass die auf dem Typenschild verzeichnete Spannung mit dem örtlichen Stromnetz übereinstimmt. Schließen Sie das Netzkabel an das örtliche Stromnetz an.
- Es dürfen keine anderen als vom Hersteller beigefügten Netzgeräte und Akkus verwendet werden. Es besteht ansonsten die Gefahr der Beeinflussung anderer elektrischer Geräte!
- Bei Nichtnutzung der Waage müssen die Akkus jeden Monat geladen werden. Nach Gebrauch der Waage sollte sie neu geladen werden.
- Eine Lagerung der Waage im entladenen Zustand führt zu einer verkürzten Lebensdauer der Akkus!
- Ist die Waage amtlich geeicht, darf sie mit beschädigtem Eichsiegel nicht zum Einsatz gebracht werden (siehe Nacheichung).

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr gewährleistet:

- Wenn das Netzgerät oder die Zuleitung sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Wenn das Netzgerät nicht mehr arbeitet.



- Nach längerer Lagerung in feuchten Räumen.

Benachrichtigen Sie in diesen Fällen zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihren Servicepartner.