

Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für Warn- und Sicherheitshinweise, Montageanweisungen, Bedienungsanleitungen, Hinweise zur Inspektion, Wartung und Reinigung auf. Schreiben Sie die Seriennummer des Produkts (oder den Monat und das Jahr des Kaufs, falls das Produkt keine Nummer hat) auf die Rückseite des Benutzerhandbuchs neben das Montageschema. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch und die Quittung an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zugreifen können.

Premium-Wagen mit 5 Schubladen



HINWEIS

Überprüfen Sie beim Auspacken, ob das Produkt intakt und nicht beschädigt ist. Ob Teile fehlen oder beschädigt sind.

Lesen Sie dieses Dokument vor der Nutzung dieses Produkts. Wenn Sie es nicht tun, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

DIESES BENUTZERHANDBUCH AUFBEWAHREN

EIGENSCHAFTEN

Komponente	Größe	Gewicht
Oberes Fach 1	648 x 482 x 121 mm	80 kg
Schublade oben links (x2) 2	317 x 451 x 63 mm	jeweils 20 kg
Schublade oben rechts 3	318 x 451 x 127 mm	40 kg
Schublade Mitte 4	648 x 451 x 76 mm	40 kg
Schublade unten 5	648 x 451 x 127 mm	40 kg
Regal unten 6	749 x 470 x 89 mm	80 kg
Kombinierte Gesamtgewichtskapazität (Gleichmäßig von unten nach oben verteilt.)		320 kg

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß diesen Anweisungen durch. Eine falsche Montage kann Gefahren mit sich bringen.
2. Tragen Sie bei der Montage eine ANSI-zugelassene Sicherheitsbrille sowie widerstandsfähige Arbeitshandschuhe.
3. Achten Sie darauf, dass der Montagebereich sauber und gut beleuchtet ist.
4. Achten Sie darauf, dass Einzelpersonen den Bereich während der Montage nicht betreten.
5. Montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen stehen.
6. Die Gewichtskapazitäten und die weiteren Kapazitäten des Produkts gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
7. Nehmen Sie die Montage auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche vor, die einen vollständig beladenen Wagen sicher stützen kann.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung

UM SCHWERE VERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. NICHT AUF DIESES PRODUKT SETZEN, NICHT AM PRODUKT FESTHALTEN ODER AUF DAS PRODUKT STEIGEN.
2. Dieses Produkt ist weder ein Spielzeug noch ein Spielkissen. Lassen Sie keine Kinder damit spielen oder in die Nähe dieses Artikels kommen.
3. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazitäten, die von unten nach oben gleichmäßig verteilt sind. **Achten Sie auf die dynamische Beladung!** Eine plötzliche Bewegung der Ladung kann kurzzeitig zu einer übermäßigen Last führen, was eine Störung des Produkts mit sich ziehen kann.
4. Öffnen Sie nie mehrere Schubladen gleichzeitig. Der Deckel muss geöffnet sein, damit die Schubladen entsperrt sind.
5. Schließen und verriegeln Sie die Schubladen, bevor Sie sie verschieben.
6. Nur auf einen flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche vor, die einen vollständig beladenen Wagen sicher stützen kann. Den Wagen nicht auf Betondichtungen oder andere raue unebene Oberflächen rollen.
7. Nicht an den Griffen anheben. Nicht anheben, wenn das Produkt geladen ist.
8. Die Lenkketten nach dem Verschieben blockieren.
9. Nicht auf die Plattform eines LKW oder auf einen anderen Gegenstand steigen, der in Bewegung ist.
10. Nur so nutzen, wie es vorgesehen ist.
11. Vor jeder Nutzung folgende Aspekte untersuchen: nicht nutzen, wenn Teile gelöst oder beschädigt sind.
12. Bewahren Sie die Etiketten und Typenschilder der Produkte auf. Diese enthalten wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit.

MONTAGEHINWEISE



Lesen Sie den gesamten Abschnitt WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN zu Beginn des Dokuments, einschließlich der gesamten Untertitel, bevor Sie dieses Produkt installieren oder nutzen.

Anmerkung: Ziehen Sie die Metallstücke mit der Hand fest, bis die Montage beendet ist.

1. Nehmen Sie die Montage auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche vor, die einen vollständig beladenen Wagen sicher stützen kann.

2. Fixieren Sie die beiden festen Rollen (10) auf einer Seite der unteren Platte (8) mithilfe von acht Schrauben (11), Unterlegscheiben (12) und Muttern (13).

3. Fixieren Sie die beiden blockierbaren Lenkrollen (9) auf der anderen Seite, mithilfe von acht Schrauben (11), Unterlegscheiben (12) und Muttern (13).




Abbildung A

4. Fixieren Sie die Stützen (18) an den äußeren Ecken der unteren Platte mithilfe von sechzehn Sätzen von Schrauben (14) und Muttern (15).

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Schraubenhöhlen an den oberen Enden der Stützen 35 mm von oben und die unteren Löcher 25,4 mm von den unteren Enden messen.




Abbildung B

5. Fixieren Sie die Querhalterungen vorne/hinten (6) an der Innenseite der Stützen mithilfe von vier Sätzen von Schrauben (14) und Muttern (15).

6. Fixieren Sie auf derselben Seite der Lenkrollen die Platte (16) außen und eine seitliche Querhalterung (7) an der Innenseite der Stützen mithilfe von zwei Sätzen von Schrauben (14) und Muttern (15).

7. Fixieren Sie auf der anderen Seite die verbleibende seitliche Querhalterung an der Innenseite der Stützen mithilfe von zwei Sätzen von Schrauben (14) und Muttern (15).




Abbildung C

Warnhinweis! Der Kasten ist schwer. Versuchen Sie nicht, ihn ohne Hilfe anzuheben oder auf die Querhalterungen zu setzen.

8. Heben Sie den Kasten mit Hilfe an, senken Sie ihn dann vorsichtig zwischen den Stützen ab, bis die unteren Ränder auf den Querhalterungen liegen.





Abbildung A

9. Fixieren Sie den seitlichen Griff (17) an den unteren Löchern auf derselben Seite der blockierbaren Lenkrollen mithilfe von zwei Sätzen von Schrauben (11) und Muttern (15).
10. Fixieren Sie den Griff des Deckels (21) mithilfe von zwei Schrauben (22).
11. Platzieren Sie eine Halterung (19) in jede Ecke des Kastens. Fixieren Sie die Stützen am Kasten mithilfe von vierzehn Sätzen von Schrauben (14) und Muttern (15).
12. Fixieren Sie die Gasfeder (20) mithilfe von vier Muttern (13).
13. Ziehen Sie alle Schrauben fest und beginnen Sie unten.



Gebrauchsanleitung

! Lesen Sie den gesamten Abschnitt WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN zu Beginn des Dokuments, einschließlich der gesamten Untertitel, bevor Sie dieses Produkt installieren oder nutzen.

1. Entriegeln Sie die Schubladen und beladen Sie den Wagen gleichmäßig von unten nach oben. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazitäten.
2. Schließen Sie alle Schubladen und verriegeln Sie diese.
3. Entriegeln Sie die Lenkrollen.
4. Bewegen Sie den Wagen auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche (11), die einen vollständig beladenen Wagen sicher stützen kann. Rollen Sie den Wagen nicht auf Betondichtungen oder andere rauhe unebene Oberflächen.
5. Verriegeln Sie die Lenkrollen.

Wartung und Pflege

 Die Verfahren, die in diesem Handbuch nicht spezifisch erklärt sind, dürfen nur von einem zugelassenen Techniker realisiert werden.

WARNHINWEIS

Um schwere Verletzungen aufgrund von Störfunktionen des Werkzeugs zu vermeiden:

Keine beschädigte Ausrüstung verwenden. Falls ein Teil beschädigt ist, beheben Sie das Problem vor der nächsten Anwendung.

1. REGELMÄSSIG sollten Sie den

Zustand des Wagens untersuchen, Zu prüfen sind:

- der Zustand des Materials
- Fehlausrichtung oder Einklemmen mobiler Teile
- Funktionsweise der Bremse
- Funktion und Drehbewegung der Rollen
- Rissige oder beschädigte Teile
- alle weiteren Zustände, die die sichere Funktionsweise beeinträchtigen können

2. Die Außenflächen des Wagens mit einem sauberen Tuch abwischen.

3. Schmieren Sie bei Bedarf die Schienen der Schubladen ein.

LESEN SIE DIES BITTE AUFMERKSAM

DER HERSTELLER UND/ODER HÄNDLER HAT DIE LISTE DER TEILE UND DAS MONTAGESCHEMA IN DIESEM DOKUMENT AUSSCHLIESSLICH ALS REFERENZWERK BEREITGESTELLT. WEDER DER HERSTELLER NOCH DER HÄNDLER BEWILLIGT DEM KÄUFER EINE GARANTIE, AUCH WENN ER QUALIFIZIERT IST, REPARATUREN AM PRODUKT VORZUNEHMEN, ODER TEILE DES PRODUKTS AUSZUTAUSCHEN. DER HERSTELLER UND/ODER HÄNDLER ERKLÄRT AUSDRÜCKLICH, DASS ALLE REPARATUREN UND DER ERSATZ VON TEILEN VON ZERTIFIZIERTEN UND ZUGELASSENEN TECHNIKER DURCHGEFÜHRT WERDEN MÜSSEN, UND NICHT VOM KÄUFER. DER KÄUFER ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND DIE VERANTWORTUNG, DIE SICH AUS SEINEN REPARATUREN AM ORIGINALPRODUKT ODER DEN ERSATZTEILEN, ODER AUS DER INSTALLATION DER ERSATZTEILE AM PRODUKT ERGEBEN.

Liste der Teile und Schema

Liste der Teile

Teil	Beschreibung	Menge
1	Deckel	1
2	Gehäuse	1
3 a	Schublade oben links	2
3b	Schublade oben rechts	1
3c	Schublade mittig	1
3d	Schublade unten	1
4	Schiene der Schublade	10
5	Schiene	10
6	Gekreuzte Halterung vorne/hinten	2
7	Seitliche Querhalterung	2
8	Regal unten	1
9	Blockierbare Lenkrolle	2
10	Feste Rolle	2

Teil	Beschreibung	Menge
11	Schrauben der Rolle (M8x20)	18
12	Unterlegscheibe (08)	16
13	Mutter (M8)	20
14	Schrauben (M8x16)	38
15	Mutter (M8)	40
16	Platte	1
17	Seitengriff	1
18	Gerät	4
19	Halterung	4
20	Gasfeder	2
21	Deckelgriff	1
22	Schraube (M4x6)	2

Speichern Sie die Seriennummer hier: _____

Anmerkung: Wenn das Produkt keine Seriennummer hat, Speichern Sie den Monat und das Jahr des Kaufs.

Anmerkung: Einige Teile sind erfasst und werden nur zu Abbildungszwecken dargestellt und sind nicht einzeln als Ersatzteile verfügbar.

Montageschema

