Bedienungsanleitung

SCHEPPACH Unkrautvernichter Therbio 220-240V 3000W

Das Gerät muss vor Inbetriebnahme mit Wasser befüllt werden, der Netzstecker muss zum Laden des Akkus und zum Aktivieren der Heizleistung an einer Steckdose eingesteckt werden.

Den Ladezustand erkennen Sie an den LED leuchten am Display!

Um den Therbio erfolgreich verwenden zu können, sind folgende Schritte zu erledigen:

1. Drücken Sie den Knopf (**Heat**) am Display (Netzstecker muss angeschlossen sein)

2. Nach Erreichen einer Temperatur von 99 Grad ertönt ein zweifach Piepton und die Heizung schaltet ab.

3. Trennen Sie nun den Netzstecker vom Gerät .

3. Drücken Sie den Knopf (**Water**) damit die Wasserpumpe zu arbeiten beginnt und los geht's !

Bitte halten Sie den Hebel von Beginn ihrer Arbeit bis zum Ende gedrückt, da es ca 30 Sekunden geht bis der Wasserstrahl über 90 Grad erreicht hat.

Vermeiden Sie unbedingt pausen beim Bewässern, da die Wassertemperatur dann nicht konstant auf über 90 Grad gehalten werden kann .

Ein Absterben des Unkrauts ist nur bei einer Wassertemperatur von über 90 Grad gegeben.

Nach sinken der Arbeitstemperatur auf unter 90 Grad ist ein neuer Heizvorgang am Netz notwendig.