

Portionswaage PWI30 – Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Induktionsladegerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Dies kann eine Gefahr für Träger von Herzschrittmachern oder anderer Implantate darstellen!
- Versuchen Sie niemals, die Waage mit / auf einem Induktionskochfeld/-herd zu laden. Dies ist technisch NICHT möglich und kann zudem zur Zerstörung der Waage führen.

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr gewährleistet:

- Wenn das Netzgerät oder die Zuleitung sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Wenn das Netzgerät nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet.
- Nach längerer Lagerung in feuchten Räumen.

Benachrichtigen Sie in diesen Fällen zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihren Servicepartner.