



# CERTOS

---

## CODE-SCHLOSS



**dormakaba** 

LA GARD 700 Basic

Der Stahlschrank. \_\_\_\_\_

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach (Germany)  
info@cp.de

[www.cp.de](http://www.cp.de)



A 441220 | 2024-12-03

## Benutzerhinweise



Im Auslieferungszustand sind untenstehende Codes fest vorprogrammiert und sollten aus Sicherheitsgründen geändert werden :

**SUPER-MASTER-RESET-CODE**    5-5-5-5-5-5-5

+ Schloss zurücksetzen, falls aktiviert (außer Super Mastercode)  
 \* muss vorab als erstes **GEÄNDERT** werden, verfällt bei Änderung des **MANAGER-CODEs** (wenn nicht **VOR** dem Managercode geändert)

**MANAGER-CODE**    1-2-3-4-5-6

+ Schloss öffnen / eigenen Code ändern  
 + **USER** aktivieren/löschen und sperren/entsperren  
 \* muss nach Inbetriebnahme auf **EIGENEN** geändert werden

### 1

#### SUPER-MASTER-RESET-CODE AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN



Werden die Schritte 1-4 nicht vor Änderung des Managercodes durchgeführt verfällt der Super-Master-Reset-Code bis zum erneuten Hard Reset.

Der Super Master-Reset-Code kann bei Aktivierung nur einmal umgestellt werden.

1. Drücken und Halten Sie die Taste "0" für 3 Sekunden bis Sie zwei Pieptöne hören und die LED konstant leuchtet.
2. Geben Sie den Super-Master-Reset-Code 5-5-5-5-5-5-5 ein und halten Sie die letzte „5“ des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
3. Drücken Sie die Taste "0". Das Schloss bestätigt mit zwei Pieptönen.
4. Geben Sie den neuen Super-Master-Reset-Code zweimal ein. Das Schloss bestätigt jede korrekte und vollständige Eingabe mit zwei Pieptönen.
5. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 4.

- Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (8-stelligen) Codes.
- Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.

**USER-CODE**    \_ \_ \_ \_ \_ \_    **(6-stellig)**

+ Schloss öffnen / eigenen Code ändern  
 > muss bei Inbetriebnahme eingerichtet werden  
 > max. nur 1 USER-CODE möglich

### 3

#### BEDIENER AKTIVIEREN (Nur mit Manager-Code)

1. Geben Sie den Manager-Code ein und halten Sie die letzte Ziffer des Codes gedrückt, bis Sie zweimal zwei (2 x 2) Pieptöne hören.
2. Drücken Sie die Taste "1". Das Schloss bestätigt mit zwei Pieptönen.
3. Geben Sie den Bediener-Code zweimal ein.
4. Das Schloss bestätigt jede korrekte Eingabe mit zwei Pieptönen.
5. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sekunden und wiederholen die Schritte 1. - 3.

- Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (6-stelligen) Codes.
- Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.

### 2



#### MANAGER-CODE ÄNDERN

**FÜHREN SIE DIESE SCHRITTE IMMER  
BEI OFFENEM SCHLOSS AUS**

Kann auch direkt als **NUTZER-CODE** verwendet werden

1. Geben Sie 0-0-0-0-0-0 ein.
2. Geben Sie Ihren (alten) 6-stelligen Code einmal ein.
3. Geben Sie dann Ihren neuen 6-stelligen Code zweimal ein.
4. Bei Fehleingaben warten Sie 30 Sek. und wiederholen Sie die Schritte 1. - 3.
5. Der **NEUE** Code ist nun aktiv. Es wird empfohlen den Code mehrmals zu testen, bevor das Behältnis geschlossen wird.

- Gültiger Code: Zweifach-Signal bestätigt Eingabe eines gültigen (6-stelligen) Codes.
- Ungültiger Code: Dreifach-Signal gibt an, dass der alte Code noch gültig ist.



LA GARD 700 Basic

## Benutzeranleitung



LA GARD 700 Basic

## Bedienungsanleitung

DIN-links und -rechts verwendbar, Schwenkriegel oder Sperrriegel



### Kompatibilität und Identifizierung

- Tastaturen und Schlösser des 700 Basic-Modells sind nicht mit Schlössern und Tastaturen der 700er-Serie oder älteren LA GARD-Produkten kompatibel.
- Tastaturen und Schlösser des 700 Basic-Modells sind mit folgender Software und folgendem Zubehör für die 700er-Serie kompatibel:
  - Resetbox für die 700er-Serie (Teilenummer 704065)
  - Spannungsversorgung für die 700er-Serie (Teilenummer 701131)
  - Software für die 700er-Serie, nur zur Firmware-Aktualisierung
  - USB-Dongle für die 700er-Serie (Teilenummer 707040)
  - USB-auf-Mini-USB-Kabel für die 700er-Serie (Teilenummer 203325)
- Drücken Sie zur Identifizierung eines LA GARD Basic-Modells die Rautetaste. Bei Tastaturen des 700 Basic-Modells schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein, das Schloss reagiert aber nicht auf diesen Befehl.  
Hinweis: Bei den Modellen 701–705 leuchtet die LED grün.

### Benutzeraktionen

Benutzeraktionen	Super Master Reset Code (optional)	Manager	Benutzer
Schloss zurücksetzen	Ja	Nein	Nein
Schloss öffnen	Nein	Ja	Ja
Eigenen Code ändern	❖	Ja	Ja
Benutzer aktivieren/wiederherstellen	Nein	Ja	Nein
Benutzer deaktivieren	Nein	Ja	Nein
Benutzer löschen	Nein	Ja	Nein
Firmware-Aktualisierung (erfordert Verbindung zur Software der 700er-Serie)	Nein	Ja	Nein

❖ Vor dem Ändern des Master-Codes muss der voreingestellte Super Master Reset Code geändert werden. Der Code kann nur zu diesem Zeitpunkt festgelegt werden. Ist der Code einmal festgelegt, kann er nicht mehr geändert werden. Wird der Code nicht zu diesem Zeitpunkt festgelegt, steht die Funktion Super Master Reset nicht zur Verfügung.

### Betrieb des Schlosses und Navigation

- Geben Sie zum Öffnen des Schlosses den sechsstelligen Code ein.
- Das Schloss muss nach Eingabe eines gültigen Codes innerhalb von 4 Sekunden geöffnet werden.
- Um ein Wertbehältnis mit einem Schwenkriegelschloss zu öffnen, drehen Sie den Griff am Wertbehältnis in die geöffnete Position und öffnen Sie die Tür.
- Um ein Wertbehältnis mit einem Sperrriegelschloss zu öffnen, drehen Sie die Tastatur oder den Drehknopf, um den Riegel zurückzuziehen und die Tür zu öffnen.
- Achten Sie beim Verschließen eines Wertbehältnisses darauf, dass es sicher verschlossen ist.

Juni 2023

# dormakaba LA GARD 700 Basic

## Benutzeranleitung

- Um einen Befehl zum Schlossbetrieb einzugeben, geben Sie den sechsstelligen Code ein und halten Sie die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Tastatur mit reagiert und die LED dauerhaft leuchtet.
- Wenn Sie bei der Eingabe eines Codes oder Befehls einen Fehler machen, warten Sie 30 Sekunden und wiederholen Sie den Vorgang.
- Ein doppeltes Signal bedeutet, dass der Code oder Befehl gültig ist und akzeptiert wurde.
- Ein dreifaches Signal bedeutet, dass der Code oder Befehl ungültig ist.
- Der voreingestellte Super Master Reset Code (SMR) 55555555 muss vor dem Ändern des Manager-Codes geändert werden. Andernfalls steht die Option SMR nicht zur Verfügung. Nachdem der Super Master Reset Code festgelegt wurde, kann er nicht mehr geändert werden, es sei denn, das Schloss wird mit einer kompatiblen Resetbox zurückgesetzt.

### Installation

Die Montageanleitung finden Sie im Quick Start Guide oder im Safe Lock Installation Guide für die LA GARD 700er-Serie. Das Schloss muss montiert und mit der Tastatur verbunden werden, bevor Sie es an die Spannungsversorgung anschließen oder Batterien einlegen.

1. Installieren Sie die Tastatur.
2. Installieren Sie das Schloss.
3. Schließen Sie die Tastatur an den ENT-Anschluss des Schlosses an.
4. Legen Sie Batterien ein und/oder schließen Sie das Schloss an die Spannungsversorgung an. Das Schloss bestätigt, dass es betriebsbereit ist. Öffnen Sie das Schloss mit dem Manager-Code 123456.

Hinweis: Wenn die Tastatur an die Spannungsversorgung angeschlossen ist und innerhalb von 10 Sekunden kein Schloss erkannt wird, gibt die Tastatur ein Fehlersignal aus. x 5

Sobald die Verbindung zwischen Schloss und Tastatur wiederhergestellt ist, bestätigt die Tastatur, dass sie betriebsbereit ist. Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um die Verbindung erneut zu testen.

### Schnellstart: 1 Manager/1 Benutzer/Super Master Reset Code

Führen Sie Programmiervorgänge immer bei offenem Wertbehältnis aus. Testen Sie jeden Benutzercode vor dem Verschließen des Wertbehältnisses.

<b>1. Super Master Reset Code ändern (optional)</b>	„0“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten Standardcode 55555555 eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten LED leuchtet dauerhaft. Taste „0“ drücken Neuen achtstelligen Code eingeben Neuen achtstelligen Code erneut eingeben LED schaltet sich aus	Der Super Master Reset Code kann nun verwendet werden.
<b>2. Code ändern (empfohlen)</b>	Wertbehältnis öffnen 000000 eingeben Standardcode 123456 eingeben LED leuchtet dauerhaft. Neuen Code eingeben (z. B. 654321) Neuen Code erneut eingeben (z. B. 654321) Code vor dem Verschließen des Wertbehältnisses testen LED schaltet sich aus	Der Manager-Code wurde geändert.
<b>3. Benutzer aktivieren – Befehl 1 (optional)</b>	Den neuen Manager-Code eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten LED leuchtet dauerhaft. Taste „1“ drücken Code des neuen Benutzers eingeben Code des neuen Benutzers erneut eingeben Code testen LED schaltet sich aus	Der neue Benutzer ist nun aktiv und kann seinen Code verwenden.



## Benutzeranleitung

### Schlossbetrieb

Vorgang	Aktion	Anforderung	Ergebnis
<b>Super Master Reset Code festlegen</b>	<p>„0“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>Standardcode 55555555 eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Taste „0“ drücken </p> <p>Neuen achtstelligen Code eingeben </p> <p>Neuen achtstelligen Code erneut eingeben </p> <p>LED schaltet sich aus</p>	Einrichtung. Muss durchgeführt werden, bevor der Manager seinen Code ändert.	Der Super Master Reset Code kann nun verwendet werden.
<b>Schloss öffnen</b>	<p>Aktiven Code eingeben </p> <p>Wertbehältnis öffnen</p>	Manager oder Benutzer	Das Schloss ist geöffnet. Der Riegel kann innerhalb von 4 Sekunden eingefahren werden.
<b>Code ändern</b>	<p><b>Es wird empfohlen, diesen Vorgang bei geöffnetem Wertbehältnis durchzuführen.</b></p> <p>Methode 1:</p> <p>000000 eingeben </p> <p>Bisherigen Code eingeben (z. B. 123456) </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Neuen Code eingeben (z. B. 654321) </p> <p>Neuen Code erneut eingeben (z. B. 654321) </p> <p>LED schaltet sich aus</p> <p>ODER</p> <p>Methode 2:</p> <p>Bisherigen Code eingeben (z. B. 123456). Die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Taste „0“ drücken</p> <p>Neuen Code eingeben (z. B. 654321) </p> <p>Neuen Code erneut eingeben (z. B. 654321) </p> <p>LED schaltet sich aus</p> <p><b>Code vor dem Verschließen des Wertbehältnisses testen.</b></p>	Manager oder Benutzer	Der Code wurde geändert.
<b>Benutzer aktivieren Befehl 1</b>	<p>Manager-Code eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Taste „1“ drücken </p> <p>Code des neuen Benutzers eingeben </p> <p>Code des neuen Benutzers erneut eingeben </p> <p>Code testen</p> <p>LED schaltet sich aus</p>	Manager	Der neue Benutzer ist nun aktiv und kann seinen Code verwenden.
<b>Benutzer deaktivieren Befehl 2</b>	<p>Manager-Code eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Taste „2“ drücken </p> <p>LED schaltet sich aus</p>	Manager	Der Benutzer ist deaktiviert. Der Code wird aufbewahrt, ist aber nicht aktiv.
<b>Benutzer wiederherstellen Befehl 1</b>	<p>Manager-Code eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Taste „1“ drücken </p> <p>LED schaltet sich aus</p>	Manager	Der deaktivierte Benutzer ist aktiv und kann seinen bisherigen Code verwenden.
<b>Benutzer löschen Befehl 3</b>	<p>Manager-Code eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>LED leuchtet dauerhaft.</p> <p>Taste „3“ drücken </p> <p>LED schaltet sich aus</p>	Manager	Der Benutzer wird gelöscht. Der Code wird gelöscht.
<b>Schloss mit Super Master Reset Code zurücksetzen</b>	<p>„0“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>Super Master Reset Code eingeben und die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt halten </p> <p>Taste „8“ drücken </p> <p>LED schaltet sich aus</p>	Der Super Master Reset Code muss festgelegt sein.	Der Super Master Code ändert sich nicht. Der Manager-Code lautet 123456. Es ist kein Benutzercode vorhanden.

## Benutzeranleitung

### Weitere Funktionen

#### Manipulationssperre

Nach viermalig aufeinanderfolgender falscher Eingabe wird eine fünfminütige Manipulationssperre ausgelöst.

Während der Sperre:

- Die LED der Tastatur blinkt alle 10 Sekunden.
- Die Tastatur reagiert nicht auf die Verwendung von Zifferntasten.

Nach Ablauf der fünfminütigen Sperre wird nach zweimaliger falscher Eingabe erneut eine fünfminütige Manipulationssperre ausgelöst. Dies wird so lange fortgesetzt, bis ein gültiger Code eingegeben wird.

#### Schwache Batterie/Batteriewechsel

Es wird empfohlen, die Batterien einmal jährlich auszuwechseln. Verwenden Sie nur hochwertige 9-Volt-Alkaline-Batterien.

**Warnung bei schwacher Batterie:** Bei der Öffnung des Schloßes wiederholt die Tastatur das Signal fünf Mal. x 5 Diese Warnung weist darauf hin, dass die Batterie schwach ist und ausgetauscht werden sollte.

**Warnung bei kritisch niedrigem Batteriestand:** Die Tastatur wiederholt beim Drücken jeder beliebigen Taste das Signal zehn Mal. x 10 Diese Warnung weist darauf hin, dass das Schloß nicht sicher betrieben werden kann. Die Batterien müssen ersetzt werden, um das Schloß weiter benutzen zu können.



#### Mechanisches Zurücksetzen über die Resetbox

Ein mechanisches Zurücksetzen kann über die LA GARD Resetbox (Teilenummer 704065) durchgeführt werden. Bei einem Zurücksetzen mit der Resetbox der 700er-Serie lässt sich ein Schloß auf die Standardeinstellungen zurücksetzen:

- Der Super Master Reset Code wird auf den Standardwert 5555555 zurückgesetzt und muss vor dem Ändern des Manager-Codes festgelegt werden.
- Der Manager-Code wird auf den Standardwert 123456 zurückgesetzt.
- Es ist kein aktiver Benutzer vorhanden.

Nachdem die Resetbox an ein Tresorschloß angeschlossen wurde, können gelöschte Benutzer nicht wiederhergestellt werden. Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt. Während die Resetbox mit dem Schloß verbunden ist, wird die GESAMTE Kommunikation von der Tastatur abgelehnt. Der Zugang zum gesicherten Bereich MUSS gewährleistet sein (die Zugangstür offen halten), bis die Verbindung der Resetbox zum Schloß getrennt wird. Wenn die Zugangstür geschlossen ist, muss das Schloß aufgebohrt werden.



## Benutzeranleitung

### Zurücksetzen über die Resetbox

1. Entfernen Sie die Batterien oder trennen Sie das Schloss von der Spannungsversorgung.
2. Halten Sie die „0“-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um eventuellen Reststrom zu entladen.
3. Schließen Sie die Resetbox am BAT-Anschluss des Tresorschlosses an.
4. Die LED der Resetbox leuchtet für etwa 3 Sekunden auf und erlischt, wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist. Solange das Zurücksetzen nicht abgeschlossen ist, darf die Steckverbindung der Box nicht getrennt werden.
5. Trennen Sie die Verbindung von der Resetbox zum Tresorschloss.
6. Nach erfolgreichem Zurücksetzen wird der Manager-Code auf die Standardeinstellung 123456 und der Super Master Reset Code auf die Standardeinstellung 55555555 zurückgesetzt.
7. Schließen Sie das Schloss wieder an die Spannungsversorgung an. Öffnen Sie nun das Schloss zur Überprüfung mit dem Manager-Code 123456.

Hinweis: Wenn die LED der Resetbox nicht aufleuchtet, trennen Sie die Resetbox und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

### Firmware-Aktualisierung

Sobald eine neue Firmware verfügbar ist, werden diese Dateien den Benutzern der LA GARD-Software bereitgestellt. Mit dem LA GARD-Software-Client kann die Firmware von Tastatur und Schloss aktualisiert werden. Zur Aktualisierung der Firmware des Schlosses und der Tastatur auf die aktuelle Version benötigt der Manager einen PC mit der Software der 700er-Serie, einen USB-Dongle für die 700er-Serie (Teilenummer 7047040) sowie ein USB-auf-Mini-USB-Kabel (Teilenummer 203325).

1. Schließen Sie die Tastatur an den PC an. Stecken Sie den USB-Dongle der 700er-Serie in den USB-Anschluss des PCs. Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in den Dongle. Stecken Sie dann den Mini-USB-Stecker in den Anschluss an der Tastatur des Schlosses.
2. Geben Sie den Manager-Code ein und halten Sie die letzte Ziffer 3 Sekunden lang gedrückt.  LED leuchtet dauerhaft.
3. Drücken Sie die Taste „6“.  LED leuchtet dauerhaft. Hinweis: Das Gerät befindet sich etwa 60 Sekunden lang im Modus „Firmware laden“. Während dieser Zeit ignoriert das Gerät alle Eingaben über die Tastatur, um die Kommunikation zwischen der Software und dem Gerät aufrechtzuerhalten.
4. Verwenden Sie die Software, um die neueste Firmwaredatei für das 700 BASIC auszuwählen und hochzuladen. Solange die Verbindung aktiv ist, leuchtet die LED. Wird innerhalb von 60 Sekunden keine Verbindung hergestellt, wird der Vorgang abgebrochen und die LED erlischt. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, blinkt die LED auf der Tastatur während der Aktualisierung grün.
5. Wenn die LED auf der Tastatur aufhört, grün zu blinken, bedeutet das, dass die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Schlösser und Tastaturen des 700 Basic-Modells sind nur mit der 700 Basic-Firmware kompatibel. Die 700 Basic-Firmware ist nicht mit anderen Modellen der 700er-Serie kompatibel. Wird eine inkompatible Firmware ausgewählt, zeigt die Software der 700er-Serie einen Fehler an und hält die Verbindung aufrecht, bis die kompatible Firmware ausgewählt wird. Wählen Sie zum Beheben des Fehlers die entsprechende Firmware aus und schließen Sie die Aktualisierung ab.

Wird ein inkompatibler Befehl ausgewählt, leuchtet am Schloss gegebenenfalls eine rote LED bis zu 20 Sekunden lang auf. Während dieser Zeit reagiert die Tastatur auf keine Tastendrücke.

### Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt: [sales.safelocks.us@dormakaba.com](mailto:sales.safelocks.us@dormakaba.com)

dormakaba USA Inc. | 1525 Bull Lea Road, Suite 100 | Lexington, KY 40511 | +1 859 253 4744 | +1 888 950 4715 (gebührenfrei in den USA) | [dormakaba.us](http://dormakaba.us)

lg700basic.op.instruct.june2023  
701.0722 Rev A

Art.-Nr.:  
99699-00000



C + P Der Reiniger

