



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

PROFI-GROSSMULDENKARRE "PRAKTICA 120"

CAPITO

RAHMEN

Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußkonstruktion	gegeneinander angeschweißt
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Fuß)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußverstärkung	angeschweißt
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Buchenholzgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

BEIDE STAPELASCHEN VOR
MONTAGE NACH UNTEN SCHLAGEN

PROFI-SCHUBKARRE

PRAKTICA

RAHMEN Stahlrohr 34 mm x 1,5 mm
RADOPTIONEN Luftrad | Vollgummi | PU-Rad
MULDENTYPEN Flachmulde verzinkt (1,0 mit Draht) | 1,25mm
VOLUMEN 88 | 120 | 150 Liter
TRAGFÄHIGKEIT 100 kg
GRIFFE Buchenholz

GS
TUV AUSTRIA
Nach der Normenreihe EN 12854-1, EN 12854-2, EN 12854-3
Daher vom Zert zu Zert durch Nachschlagen neu im Rohre befestigen

CAPITO
CARL CAPITO GMBH | MÜHLENBERGSTRASSE 12 | 57290 NEUNKIRCHEN

MULDE

Muldenabstützung	keine
Mulde	120 Liter Großmulde
Muldenmaterial	1,25mm verzinktes Stahlblech
Muldenrand	gebördelter Wulstrand

WARTUNGSHINWEISE

Muldenbefestigung	Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
Holzgriffe	Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest.
Luftdruck	Verfügt Ihre Schubkarre über ein Luftrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)

RAD

Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.