



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

PROFI-SCHUBKARRE "PRAKTICA 85 PU gelb"



RAHMEN	
Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußkonstruktion	gegeneinander angeschweißt
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Fuß)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußverstärkung	angeschweißt
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Buchenholzgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert



TYPENSCHILD

BEIDE STAPELLASCHEN VOR
MONTAGE NACH UNTEN SCHLAGEN

PROFI-SCHUBKARRE
PRAKTICA

RAHMEN

Stahlrohr 34 mm x 1,5 mm

RADOPTIONEN

Lufttrad | Vollgummi | PU-Rad

MULDENTYPEN

Flachmulde verzinkt (1,0 mit Dreht | 1,25mm)

VOLUMEN

85 | 120 | 150 Liter

TRAGFÄHIGKEIT

200 kg

GRIFFE

Buchenholz

Holzgriffe können sich weiterverengungsbedingt lösen.
Daher muss vor zu Zeit durch Nachschlagen nach dem Ruler aufpassen

CARL CAPITO GMBH | MÜHLENBERGSTRASSE 12 | 57290 NEUNKIRCHEN

WARTUNGSHINWEISE

- Muldenbefestigung
- Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
- Holzgriffe
- Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest.

MULDE	
Muldenabstützung	keine
Mulde	85 Liter Flachmulde
Muldenmaterial	1,0mm verzinktes Stahlblech
Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Drahteinlage

RAD	
Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.