

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINE WAHRHINWEISE
2	SICHERHEITSANLEITUNGEN
3	ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
4	ERSTE-HILFE-MASSNAHME
5	SB325_X KENNEN
6	VERPACKUNG
7	TECHNISCHE MERKMALE
8	INSTALLATION
9	GERÄUCHSANLEITUNG
10	FALSCHFÜLLUNG (Option)
11	VORHERIGE ÜBERPRÜFUNGEN
12	ERSTE INGANGSEZTUNG
13	WARTUNG
14	MAIFUNCTIONS
15	DEMONTAGE UND ENTSORGUNG
16	RAUMBEDARF
17	BERSICHTSBLDTAFELN
18	ERSATZ DES SPOUTS

1 ALLGEMEINE WAHRHINWEISE

Wichtige Hinweise

Vor der Ausführung irgendwelcher Vorgänge am Zapsystem sowie zur Wahrung der Unversehrtheit der Bediener und Vermeidung eventueller Beschädigungen des Zapsystems ist es unerlässlich, dass die ganze Betriebsanleitung zur Kenntnis genommen wurde. Zur Hervorhebung besonders wichtiger Anweisungen und Warnungen erscheinen diese in besonderen Symbolen im Handbuch.

ACHTUNG

Dieses Symbol weist auf Unfallverhütungsvorschriften für die Bediener und/oder eventuell gefährdeten Personen hin.

WARNUNG

Dieses Symbol weist auf die Möglichkeit, dass die Geräte und/oder deren Bauteile beschädigt werden können.

HINWEIS

Dieses Symbol weist auf nützliche Informationen hin.

Aufbewahrung des Handbuchs

Alle Teile vorliegenden Handbuchs müssen unversehrt und licherlich sein. Der Endverbraucher und die mit der Installation und Wartung beauftragten Fachleute müssen jederzeit daran nachschlagen können. Alle Verfüugungsrechte dieses Handbuchs sind der Firma Piusi S.p.A. vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der Firma Piusi S.p.A. darf der Text nicht in anderen Druckzeugnissen verwendet werden.

Vervielfältigungsrechte

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma Piusi S.p.A. JEDER, AUCH TEILWEISE, VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN. Dieses Handbuch gehört der Firma Piusi S.p.A., die alleinige Besitzerin aller in den angewandten Gesetzen angeführten Rechte ist, einschließlich zum Beispiel der Urheberrechte. Alle aus diesem Handbuch herrührenden Rechte sind der Firma Piusi S.p.A. vorbehalten. Die, auch teilweise, Vervielfältigung dieses Handbuchs, dessen Verleumdung, Verbreitung, Vervielfältigung, Nachdruck, Verbreitung, Verwertung in jeder Form, Übersetzung und/oder Bearbeitung, Vervielfältigung sowie jede andere Tätigkeit ist laut Gesetz der Firma Piusi S.p.A. vorbehalten.

2 SICHERHEITSANLEITUNGEN

ACHTUNG

Stromnetz - Überprüfungen vor der Installation

Strikt den Kontakt zwischen der Stromversorgung und der zu pumpenden Flüssigkeit vermeiden.

Kontroll-/Wartungsvorgänge

Bei Vorhandensein von entflammaren Flüssigkeiten im Arbeitsbereich können entflammare Ausdünstungen vorkommen, die während des Gebrauchs der Zapfstelle einen Brand oder eine Explosion verursachen können.

Elektrischer Schlag oder Tod

Diese Zapfstelle muss geerdet sein. Eine unsachgemäße Installation oder Verwendung der Zapfstelle kann die Gefahr eines elektrischen Schlages hervorrufen.

Nach dem Gebrauch ausschalten oder das Versorgungs-kabel abstecken. Nur an geerdeten Steckdosen anschließen.

Nur Kabel verwenden, die den geltenden Vorschriften entsprechend mit Erdung ausgestattet sind.

Ungeeignete Verlängerungen können gefährlich sein.

Sich vergewissern, dass Stecker und Steckdose unversehrt sind.

Ungeeignete Verlängerungen können gefährlich sein.

Den geltenden Vorschriften entsprechend im Freien nur für die spezielle Verwendung geeignete Verlängerungen verwenden.

Die Verbindung Stecker/Steckdose ist von Wasser fernzuhalten.

Nicht dem Regen aussetzen. An einem geschützten Ort aufstellen.

Den Stecker und die Steckdose niemals mit nassen Händen berühren.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Anschlusskabel und der Stecker keine Schäden aufweisen. Falls beschädigt, das Kabel und den Stecker von befähigtem Fachpersonal austauschen lassen.

Die Verbindung Stecker/Steckdose ist von Wasser fernzuhalten.

Im Freien nur zugelassene, für diesen Zweck vorgesehene Verlängerungen ausreichenden Strömungsquerschnitts laut geltenden Vorschriften verwenden.

Als allgemeine Vorschrift für die elektrische Sicherheit ist es immer ratsam, die Geräteversorgungslleitung wie folgt zu schützen:

- Mit einem thermomagnetischen Schalter/Trennschalter, der eine für die Strömung angemessene Strombelastbarkeit hat.
- Mit einem 30mA-Fehlerstromschalter.

Der Stromanschluss muss einen Schutzschalter haben (GFCI).

Die Stromversorgungsgänge werden bei geöffnetem Gehäuse und zugänglichen Stromkontakten ausgeführt. Zur Vermeidung der Gefahr von Stromschlägen haben alle diese Vorgänge, bei vom Stromnetz isolierten Gerät, zu erfolgen!

Die Einheit niemals in Betrieb setzen, wenn man ermüdet ist oder unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol steht.

Wenn das Gerät unter Spannung oder Druck steht, den Arbeitsbereich nicht verlassen.

Alle Geräte ausschalten, wenn sie nicht verwendet werden.

Das Gerät nicht verstellen oder verändern. Verstellungen oder Veränderungen des Geräts können die Zulassungen ungültig machen und die Sicherheit gefährden.

Die Schläuche und Kabel müssen entfernt vom Verkehr; von scharfen Kanten, in Bewegung stehenden Teilen und heißen Oberflächen entfernt.

Die Schläuche nicht verdrehen oder zu stark biegen und nicht zum Ziehen des Geräts verwenden.

Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

Alle geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten.

Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, die Flüssigkeiten und Geräte nicht berühren.

UNSACHGEMESSEES GEBRAUCH DES GERÄTS

Ein unsachgemäßer Gebrauch kann den Tod oder schwere Verletzungen verursachen.

VERBENNUNGSGEFAHR

Gefahr giftiger Flüssigkeiten oder Dämpfe

Das Sicherheitsdatenblatt lesen, damit man über die spezifischen Risiken der verwendeten Flüssigkeiten unterrichtet ist.

Die gefährlichen Flüssigkeiten in zugelassenen Behältern aufbewahren und den geltenden Richtlinien entsprechend entsorgen.

Kommt das behandelte Produkt länger Zeit mit der Haut in Berührung, kann sich diese reizen; deshalb beim Zapfen stets Schutzhandschuhe tragen.

3 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wesentliche Eigenschaften der Zapsausrüstung

ACHTUNG

Zu tragende persönliche Schutz-ausrüstungen

Während der Handhabung und Installationschritte, tragen folgende persönliche Schutz-ausrüstung:

- Unfallverhütungsschuhe;
- am Körper anliegende Kleidung;
- Schutzhandschuhe;
- Schutzbrille;

Sicherheits-handschuhe

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

ACHTUNG

Ein längerer Kontakt mit dem behandelten Produkt kann zu Hautreizungen führen, benutzen Sie während der Abgabe immer die Schutzhandschuhe.

Das Zapsystem nicht einschalten, wenn das Netzversorgungs-kabel oder wichtige Geräte wie z.B. der Saug-/Druckschlauch, die Zapfstelle oder die Sicherheits-einrichtungen beschädigt sind. Den beschädigten Schlauch sofort ersetzen.

10 FALSCHFÜLLUNG (Option)

Vorwort

Um sicher zu sein, dass keine Behälter gefüllt werden, die nicht zur Beinhaltung der gerade gezeigten Flüssigkeit bestimmt sind, kann man Zapfstöpseln mit "Magnetschalter" kaufen, die gemeinsam mit dem "MAGNETADAPTER" zu verwenden sind.

Der "Magnetschalter" ist eine magnetische Vorrichtung im Inneren des Zapfstöpsels ausgeführt. Gemeinsam mit dem "MAGNETADAPTER" erlaubt er nur das Füllen des Behälters, an dem der "MAGNETADAPTER" angebracht wurde.

Mit "Magnetschalter" ausgestattete Zapfstöpsel funktionieren nur mit "MAGNETADAPTER".

Der "MAGNETADAPTER" ist auch als Zubehörteil erhältlich.

ACHTUNG


Mit "Magnetschalter" ausgestattete Zapfstöpsel funktionieren nur mit "MAGNETADAPTER".

Der "MAGNETADAPTER" ist auch als Zubehörteil erhältlich.

11 VORHERIGE ÜBERPRÜFUNGEN

WARNUNG

Mit folgendem Verfahren die Sperrvorrichtung auf einwandfreien Betrieb überprüfen



1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten, überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (2 Zoll) erheben. 6 - Sollte die Zapfstelle während der Abgabe anhalten,überprüfen und den Fluss verringern. 7 - Falls die Abgabesperrvorrichtung nicht eingreift, die Mindestleistung der Anlage überprüfen oder die Zapfstelle ersetzen.

1 - Ein Behälter mit Messskala mit 20 Liter (5 Gallonen) Fassungsvermögen. 2 - Den Hebel in die Stellung Min. 3 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 4 - Die Zapfstelle muss durch Auslassung des Hebels anhalten. 5 - Den Hebel öffnen lassen und sich 5 cm (